

## Montagevejledning for krympemanchet

Rengør rørkappen

Riv kappeoverfladen op, med slibepapir, rasp eller lignende.

Forvarm op til 40-60°C

Fjern beskyttelsesplast/papir.

Start krympningen fra midten med gul/rød flamme (blå flamme duer ikke).

Kør krympningen hele vejen rundt og fortsæt mod den ene ende, derefter mod den anden ende.

Ved krympning af to forskellige yderrør skal den største halvdel krympes først.

Varm og lav ophold, under opholdet kontrolleres at der træder lim ud fra begge lag.

I den korrekte installation træder limen ud i begge ender også i de dobbelte lag.